

# Mode d'emploi Rideaux-de-porte-online.com


Merci pour votre achat ! Le montage de votre rideau est amusant et simple, voici comment procéder étape par étape.

Vous trouverez le matériel de fixation dans le petit sachet.

Commencez par monter le rail (photos 1 et 2). Fixez le rail sur les supports livrés contre le montant de votre porte ou contre le mur. Si le rail est livré en 2 pièces, les fixer serrées.

Le nombre de chaînes en largeur et de tubes/crochets en hauteur sont indiqués sur la grille jointe. Vous réaliserez chaînes par chaînes du bas vers le haut selon le modèle (éléments à utiliser : voir photo 3). Glissez le tube par dessus la partie étroite du crochet (photo 4). Accrochez un deuxième crochet et enfiler un autre tube, et ainsi de suite. Quand vous aurez terminé votre chaîne, accrochez le crochet d'attache (voir photo 5) et fixez la sur le rail.

Vous pouvez reserrer le crochet pour l'attacher définitivement sur le rail et éviter de défaire votre motif quand vous décrocherez l'ensemble du rideau. Il se peut que votre rideau se termine par un demi-tube pour s'adapter au plus juste à votre ouverture. Dans ce cas vous trouverez des demi-crochets (photo 8) dans votre colis. Vous réaliserez vous-même les demi-tubes en coupant en deux un tube à l'aide du couteau fourni (pour certains coloris ils sont fournis). **N.B.: Si il y a dans votre motif (donc pas en haut ou en bas du rideau) des demi ou des quart de tubes, il convient des les glisser sur les pailles fournis avant de les enfiler sur un crochet (photo 7) afin de maintenir au mieux ces tubes sur le crochet.**



Réalisation d'un rideau uni en quinconce (photo 9) :

Vous trouverez dans votre colis des demi-crochets (photo 8), pour certains coloris également des demi-tubes, pour les autres il convient de couper un tube en deux à l'aide du petit couteau fourni. Réalisez la moitié des chaînes avec des tubes entiers. Pour l'autre moitié, vous commencez par un demi-crochet et tube et vous finirez par un demi-crochet et tube. Ensuite vous intercalerez 2 chaînes de tubes entiers et 2 chaînes avec des demi-tubes.